



Sistema di salviette monouso Dry Wipes

Il sistema di pulizia a secco monouso può essere utilizzato per pulire le superfici o per creare facilmente salviette impregnate monouso semplicemente aggiungendo un detergente o un disinfettante Diversey registrato.

Versatile

- Può essere utilizzato con una varietà di detergenti Diversey concentrati o pronti all'uso oppure disinfettanti o igienizzanti
- Utilizzare su tutte le superfici dure e non porose come indicato sull'etichetta del prodotto chimico
- Il secchiello può essere riutilizzato con una ricarica di salviette

Efficace

- I materiali delle salviette e la loro composizione garantiscono un uso efficace di prodotti chimici di pulizia e disinfettanti
- Fibre di alta qualità consentono un facile prelievo e rimozione di sporco, polvere e altri residui
- Le singole salviette in un sistema chiuso riducono il rischio di contaminazione crociata della superficie, schizzi chimici o fuoriuscite

Efficiente

- Consente l'erogazione di singole salviette detergenti, senza bisogno di strizzare
- Il sistema di chiusura del secchiello consente di utilizzare le salviette continuamente, risparmiando tempo e denaro
- Aiuta a ridurre lo spreco chimico fornendo un carico chimico preciso su ogni panno
- Ideale per siti senza la possibilità di lavaggio in lavatrice

Ideale per

- Sanità
- Scuole
- Retail
- Imprese di Pulizia
- Uffici Pubblici
- Alberghi





Sistema di salviette monouso Dry Wipes

Come usare i detergenti e disinfettanti Diversey con le salviette monouso Dry Wipes

1. Aprire il coperchio del secchiello. Se si riutilizza il secchiello, assicurarsi che sia pulito prima di inserire la nuova ricarica di salviette.
2. Comprendere tutti i pericoli relativi alla soluzione chimica e al suo utilizzo consultando la SDS del prodotto. Seguire le raccomandazioni di sicurezza applicabili e utilizzare adeguati dispositivi di protezione. Per domande sull'uso sicuro di soluzioni chimiche, contattare il responsabile della sicurezza sul lavoro del locale;
3. Compilare l'etichetta del prodotto in uso sul contenitore Dry Wipes System con tutte le informazioni sulla soluzione chimica aggiunta. Nota: non sostituisce l'SDS del fabbricante o del fornitore;
4. Versare lentamente 1,5 litri della soluzione chimica selezionata sopra la parte superiore del rotolo nel contenitore;
5. Tirare il panno dal centro del rotolo fino a circa 10 cm e spingere attraverso l'apertura centrale del coperchio a scatto. Chiudere il coperchio del contenitore Dry Wipes System e iniziare ad utilizzare le salviette;
6. Assicurarsi che ogni panno sia bagnato quando usato. Chiudere la copertura dell'apertura centrale dopo ogni uso per evitare la perdita di soluzione detergente/disinfettante;
7. Fare riferimento all'etichetta del prodotto originale per le istruzioni d'uso e i tempi di contatto sulle superfici;
8. Passare a una nuova salvietta quando la pulizia non rilascia abbastanza liquido sulla superficie, oppure quando è visibilmente sporca, o quando ci si sta spostando da una zona all'altra o si cambia camera;
9. Salvo diversa indicazione (vedi sotto), la stabilità dei disinfettanti utilizzati con il sistema Diversey Dry Wipes Disposable System è di 24 ore.

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico	Bianco	Dimensioni	30.5 x 26.7 cm
Materiale	Polipropilene soffiato a fusione		

Prodotto	Formato	Codice Articolo
Dry Wipes Disposable Wiping System	6 x 125 salviette (nel secchiello)	7523544
Dry Wipes Disposable Wiping System Refill	6 x 125 salviette	7523545

Prodotto	Validità	Prodotto	Validità
Oxivir Plus	28 giorni	Suma Tab D4	7 giorni
Oxivir Plus Spray	28 giorni	Suma Alcohol Spray	28 giorni
Oxivir Excel	28 giorni	Suma Quicksan	28 giorni
Oxivir Excel Foam	28 giorni	Divosan Etha-Plus	28 giorni
Taski SanZ	28 giorni	Suma Bac D10	28 giorni

NB: Alcuni prodotti saranno presto disponibili