

Indicatori di monitoraggio e gel detector

Gli indicatori e il gel detector facilitano il contatto con le termiti. Consentono un contatto rapido con le termiti per procedere al loro controllo.

Progettati appositamente per offrire più punti di contatto e ridurre i tempi di rilevamento.

Una volta rilevata l'attività delle termiti, verrà installato il sistema TERMIGARD® per l'eradicazione della colonia.



GEL DETECTOR TERMITI



Il Gel agisce come cellulosa per facilitare e aumentare il contatto con le termiti.

Si applica sull'indicatore di monitoraggio per favorire la colonizzazione da parte delle termiti. Una volta installato l'indicatore, il gel viene introdotto attraverso il foro superiore.

Formulazione	Gel
Confezione	4 x 30 g
DPI	Guanti
Periodo di sicurezza	No
Target	Termiti

PUNTA DA MURO



Adatto per l'installazione nei muri e anche nel terreno.

Lunghezza 24,5 cm.

La fessura interna consente il posizionamento della cellulosa per facilitare il contatto.

Installazione con punta da trapano da 24 mm.

Una volta installato, viene chiuso con il "tappo di controllo".

Confezione	25 pz
------------	-------

INDICATORE PER MURO



Adatto per l'installazione in pareti divisorie e muri.

Lunghezza 3 cm.

Installazione con punta da trapano da 24 mm. Viene abbinato alla "punta da muro" da 24,5 cm.

Una volta installato, viene chiuso con il "tappo di controllo".

Quando viene colonizzato, l'attività può essere osservata attraverso il tappo.

Confezione	25 pz
------------	-------

INDICATORE PER TRAVI



Adatto per l'installazione su travi in legno.

Lunghezza 2 cm.

Facilita il contatto con le termiti e consente di monitorarne l'attività.

Viene abbinato "all'indicatore per muro" da muro per facilitare l'installazione del sistema TERMIGARD® in caso di attività.

Confezione	25 pz
------------	-------

TAPPO DI CONTROLLO



Da posizionare sugli indicatori di monitoraggio una volta installati.

Ne facilita il monitoraggio del tracciamento.

Quando l'indicatore viene colonizzato dalle termiti, si verifica un'attività positiva attraverso il tappo.

Confezione	50 pz
------------	-------